


鉄板焼機

**注意** **火傷注意！**  
 使用中あるいは消火直後は鉄板・コック部が熱いので触れないで下さい。  
**重量物・指つめ注意！**  
 鉄板部材は重いので運搬に注意し、手足等をつめないように。




たこ焼き機

**注意** **火傷注意！**  
 使用中あるいは消火直後は鉄板・コック部が熱いので触れないで下さい。  
**重量物・指つめ注意！**  
 鉄板部材は重いので運搬に注意し、手足等をつめないように。



トウモロコン焼機

**注意** **火傷注意！**  
 使用中あるいは消火直後は鉄板・コック部が熱いので触れないで下さい。  
**カドに注意！**  
 ステンレスの鋭利な角や縁は、手を切る恐れがあります。



おでん鍋

**注意** **火傷注意！**  
 使用中あるいは消火直後は鉄板・コック部が熱いので触れないで下さい。  
**カドに注意！**  
 ステンレスの鋭利な角や縁は、手を切る恐れがあります。



ガスコンロ

**注意** **火傷注意！**  
 使用中あるいは消火直後は鉄板・コック部が熱いので触れないで下さい。